PANESPOL®

Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint

01

Nous présentons le panneau sur la surface où il doit se situer et nous traçons une ligne.
À l'aide d'une scie sauteuse nous coupons le panneau sur la ligne marquée au préalable.

02

Appliquez l'adhésif derrière le panneau en formant un cordon.

03

Nous situerons le panneau dans son emplacement définitif et nous commencerons la fixation.

04

Nous plaçons le panneau sur le mur et nous perçons en même temps le panneau et le mur. Nous ferons es trous sur la zone des joints, de cette façon les retouches avec le mastic seront plus faciles.

05

Nous assemblons au préalable la vis et la cheville, nous les introduisons dans le trou à l'aide d'un marteau de façon à ce que la cheville soit rentrée dans le panneau à 2-3mm du bord puis nous vissons en appuyant jusqu'à ce qu'elles soient fraisées.
Il est recommandé de visser tout le périmètre ainsi qu'une partie centrale.

06

Une fois le premier panneau mis en place, nous remplissons avec du mastic tout le périmètre à encastrer.

07

Nous posons le panneau suivant qui par sa forme s'encastre parfaitement.

08

Nous recouvrons les vis avec du mastic et, en cas d'imperfections, nous retoucherons les joints entre les panneaux.

09

Une fois posé et vissé, nous retirerons l'excès de mastic avec une fine spatule.

N'hésitez pas à visiter notre site afin de voir la Vidéo d'installation du Parement Mural Panespol

Donnez du style à votre intérieur !

10

Une fois tous les panneaux mis en place, nous laissons sécher le mastic pendant 24 heures.
Avec la peinture pour joints Panespol, nous retouchons les joints et les vis.

11

Nous retouchons la pierre ou la brique avec le pigment approprié pour chaque modèle. Nous l'appliquons en poudre à l'aide d'un pinceau fin, toujours à sec, jusqu'à l'obtention d'une finition impeccable.

PANESPOL®

Montage panneaux Panespol - Modèles sans joint (angle)

01

Nous présentons le panneau sur l'angle et nous traçons sur le dos de celui-ci la ligne qui requiert l'onglet. À l'aide d'une scie sauteuse à 45º nous coupons le panneau en suivant la ligne marquée au préalable.

02

Appliquez l'adhésif derrière le panneau en formant un cordon.

03

Une fois coupée à 45º chaque extrémité, nous procèderons à la fixation. Nous plaçons le panneau sur le mur et nous perçons en même temps le panneau et le mur. Nous assemblons au préalable la vis et la cheville, nous les introduisons dans le trou en appuyant et en vissant jusqu'à ce qu'elles soient fraisées.

04

Une fois le panneau posé, nous appliquons du mastic sur la partie de l'onglet.
Nous posons le panneau suivant qui par sa forme s'encastre parfaitement. Le panneau doit faire pression sur le mastic.

05

Une fois mis en place, nous vissons en unissant de façon transversale les 2 extrémités des panneaux (avec des vis plus fines, 2 ou 3 selon hauteur du panneau). Nous retirerons l'excès de mastic avec une fine spatule.

06

Une fois tous les panneaux mis en place, nous recouvrons les vis avec du mastic et, en cas d'imperfections, nous retouchons également les joints.

07

Nous laissons sécher le mastic pendant 24 heures et avec la peinture pour retouches Panespol nous retouchons panneaux et vis.

08

Nous retouchons les panneaux avec le pigment spécifique pour chaque modèle. Nous l'appliquons en poudre à l'aide d'un pinceau fin, toujours à sec, jusqu'à l'obtention d'une finition impeccable.

N'hésitez pas à visiter notre site afin de voir la Vidéo d'installation du Parement Mural Panespol

Donnez du style à votre intérieur !